

POP IT Elektronická hra - návod CZ

HERNÍ REŽIM 1: REŽIM VÝZVA

Zapněte hru stisknutím tlačítka ON/OFF. Stiskněte tlačítko herního režimu, dokud se nerozsvítí první tlačítko přehrávání, abyste vybrali režim hry. Potvrďte stisknutím velkého tlačítka na zadní straně hry, abyste zahájili první výzvu. Rozsvítí se tři herní tlačítka. Stiskněte je v časovém limitu, dokud světlo nezhasne. Potvrďte velkým tlačítkem na zadní straně hry. Po dokončení 5 výzev postoupíte na úroveň 2. Pokuste se dokončit všechny úrovně. Pokud překročíte časový limit nebo stisknete nesprávná tlačítka, hra končí. Po GAME OVER můžete opakovat různé úrovně opakovaným stisknutím prvního tlačítka přehrávání.

HERNÍ REŽIM 2: MEMORY MODE

Zapněte hru stisknutím tlačítka ON/OFF. Stiskněte tlačítko herního režimu, dokud se nerozsvítí první tlačítko přehrávání, abyste vybrali režim paměti. Potvrďte stisknutím velkého tlačítka na zadní straně hry, abyste zahájili první výzvu. Rozsvítí se dvě herní tlačítka. Opakujte vzor v časovém limitu, dokud se světlo nerozsvítí. Potvrďte velkým tlačítkem na zadní straně hry. Po dokončení 5 výzev postoupíte na úroveň 2. Pokuste se dokončit všechny úrovně. Pokud překročíte časový limit nebo stisknete nesprávná tlačítka, hra končí. Po GAME OVER můžete opakovat různé úrovně opakovaným stisknutím prvního tlačítka přehrávání.

HERNÍ REŽIM 3: REŽIM BODOVÁNÍ

Zapněte hru stisknutím tlačítka ON/OFF. Stiskněte tlačítko herního režimu, dokud se nerozsvítí první tlačítko přehrávání, abyste vybrali režim Scoring Mode. Potvrďte stisknutím velkého tlačítka na zadní straně hry, abyste zahájili první výzvu. Rozsvítí se několik herních tlačítek. Stiskněte všechna tlačítka, která se zobrazí v časovém limitu, dokud světlo nezhasne. Potvrďte velkým tlačítkem na zadní straně hry. Pokuste se nastavit nejvyšší skóre. Pokud překročíte časový limit nebo stisknete nesprávná tlačítka, hra končí. Po GAME OVER můžete opakovat různé úrovně opakovaným stisknutím prvního tlačítka přehrávání. Vysoké skóre se resesuje vyjmutím baterií.

HERNÍ REŽIM 4: REŽIM PRO VÍCE HRÁČŮ

Zapněte hru stisknutím tlačítka ON/OFF. Stiskněte tlačítko herního režimu, dokud se nerozsvítí první tlačítko přehrávání, abyste vybrali režim hry pro více hráčů. Potvrďte stisknutím velkého tlačítka na zadní straně hry, abyste zahájili první výzvu. Rozsvítí se několik herních tlačítek. Stiskněte všechna tlačítka, která se zobrazí v časovém limitu, dokud světlo nezhasne. Potvrďte stisknutím velkého tlačítka na zadní straně hry. Pokud je výzva dokončena, rychle předejte hru druhému hráči. Střídejte se v plnění úkolů, dokud hráč nestiskne špatné tlačítko. Tento hráč hru prohrává.